



NOSIČ PURE INSTINCT NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ, PRO 3 KOLA

Maximální šířka pláště jízdního kola 80 mm.

Materiál Fe, maximální hmotnost 1 jízdního kola 17 kg.

Hmotnost samostatného nosiče 20,11 kg.

Standardně dodáván s elektrickou přípojkou s 13 piny.

Při montáži postupujte dle obrázku v přiloženém originálním návodu.

Prosím čtěte tento návod před každým použitím výrobku. Mějte na paměti, že nosič jízdních kol je bezpečný pouze tehdy, když je užíván správně. V opačném případě může způsobit vážné škody dalším účastníkům silničního provozu.

NÁVOD K OBSLUZE:

- obrázky popisované v tomto návodu naleznete v originálním cizojazyčném návodu.

1. Umístěte světla 27 na držák světel 26 pomocí podložek a maticek 51 (graf A).
2. Umístěte rám poznávací značky 28 na držák světel 26 pomocí šroubů 52 (graf B).

INSTALACE NOSIČE NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ:

3. Uvolněte a vyjměte bezpečnostní šroub 1 z fixačního mechanismu 50 (graf C).
4. Odjistěte a zvedněte upínací páku 3, tím rozevřete stahovací mechanismus, který poté umístěte na kouli tažného zařízení 53 (graf C).
5. Upínací zařízení uzavřete spuštěním páky 3 a jejím stlačením silou nejméně 45kg.

Doporučujeme provést instalaci nosiče na tažné zařízení s asistencí další osoby.

Upozornění: Konečnou fází instalace je umístění bezpečnostního šroubu 1 do pozice A (graf D), tak zabráníte nechtěnému uvolnění.

UMÍSTĚNÍ JÍZDNÍCH KOL NA NOSIČ:

6. Umístěte první jízdní kolo – nejprve největší a nejtěžší – na lyžinu ke svislému opěrnému rámu 44. Jízdní kolo zajistěte řemínkem 39 (graf F). Kola bicyklu musí být umístěna v plastových podložkách 21. a zajištěna fixačními pásky 46 (graf E). Utáhněte pásky a zkontrolujte, že jízdní kolo je k nosiči pevně připevněno.
7. Opakujte postup 6) pro další jízdní kola. Připevněte další jízdní kolo (kola) k opěrnému rámu 44 pomocí držáků 24-25 (graf F).

NAKLÁPĚNÍ NOSIČE:

8. Pro naklopení nosiče přidržte jednou rukou nosič a druhou rukou zatáhněte za táhlo sklápěcího mechanismu 34. Pozor na zranění ruky! Pro uvedení nosiče do základní polohy jej zvedněte nahoru a táhlo zatlačte zpět. Ujistěte se, že je díl 29 umístěn v původní pozici.



Po nasazení jízdních kol na nosič zkontrolujte, zda jsou všechny upínací mechanismy nosiče bezpečně upevněny. Kontrolu proveďte znovu po ujetí krátké vzdálenosti a poté v pravidelných intervalech.

Nepřevázejte kola s dětskými sedačkami, chrániči proti dešti nebo jinými věcmi, které mohou bránit proudění vzduchu. Nepřevázejte na nosiči jiné věci než jízdní kola. Neskladujte nosič na přímém slunečním záření a ve velké vlhkosti.

Výrobce není zodpovědný za škody vzniklé nedodržением těchto doporučení nebo za přestupky, které vzniknou porušením zákona. Výrobce je zodpovědný pouze za výrobní vady nosiče a jeho příslušenství.

Přeprava nákladu musí odpovídat požadavkům zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, část 'Přeprava nákladu'.

