


Art. 39015

POČÍTAČ SIGMA PL 5000 SPEEDMASTER

FUNKCE:

	Automatická změna displeje
	Denní počet km/míle
	Denní doba jízdy
	Celkový počet km
	Přesný čas
	Ukazatel rychlosti
	Velikost kol

OBSAH BALENÍ



5-ti funkční cyklistický počítač
 1 držák s kabelem a snímačem
 1 magnet + objímka (pro uchycení na paprsek výpletu kola)
 1 menší + 1 větší černý gumový kroužek (pro upevnění držáku počítače na řídítka a snímače na vidlici)
 – použít podle průměru řídítek a vidlice

Montáž na jízdní kolo proveďte podle obrázků v originálním návodu, který je součástí balení počítače.



MODE

K odvolání funkce.
 Při nastavování pro potvrzení

RESET

Návrat funkcí  (počet km/mil za den)  vynulování denní jízdní doby.



AUTOMATICKÁ ZMĚNA FUNKCÍ

Stiskněte tlačítko MODE, dokud se na displeji neobjeví  / .

Během jízdy ukazuje AUTO jen  a  (stopky),  (celkové km) se zobrazí jen při stání. Stisknutím MODE se vypíná .

Použijte MODE ke změně funkcí  a  (stopky).

VELIKOST KOL

Stisknout tlačítko MODE, až se na displeji objeví  (nikoliv ).

Na zadní straně držet stisknuté tlačítko **SET** špičatým předmětem 3 sekundy.

Na displeji bliká **KMH** a **SET**.

Nastavit přes **MODE KMH** nebo **MPH** (hodiny u **KMH** 24h-displej, u **MPH** 12h-displej!). Potvrdit přes **SET**.

Zobrazuje se standardní nastavení k zadávání obvodu kola. Přes **MODE** se nastaví číselná hodnota. Potvrdit tlačítkem **SET** a přejít k další pozici.

Zjistěte z tabulky „Wheel Size Chart“ hodnotu odpovídající velikosti vašich kolo a tuto hodnotu zadejte.

Po nastavení potvrďte tlačítkem **SET** a opusťte nastavovací mod.

PŘESNÝ ČAS

Stisknout tlačítko **MODE**, až se objeví . Na zadní straně držet stisknuté tlačítko **SET** špičatým předmětem 3 sekundy.

Hodiny nastavit přes tlačítko **MODE**. Přes tlačítko **SET** potvrdíte a přejdete k minutám.




Tlačítkem **MODE** nastavte minuty, potvrdíte tlačítkem **SET** a opusťte nastavovací mod.

CELKOVÝ POČET KM

Stiskněte tlačítko **MODE**, až se objeví  (celkový počet km). Tlačítko **SET** držte stlačené na zadní straně 3 sekundy ( bliká). Tlačítkem **MODE** nastavte další hodnotu.

Tlačítkem **SET** potvrďte a změňte na další místo. Tlačítkem **MODE** nastavte další hodnotu. Po posledním čísle potvrďte tlačítkem **SET** a opusťte nastavovací mod.

VYNULOVÁNÍ (RESET)


Tlačítko **MODE** držte stlačeno déle než 1 sekundu, **RESET** – ukazatel bliká. Držte stlačeno déle než 2,5 sekundy,   (denní počet km/mil) a  (denní doba jízdy) se vrací na 0.

Pozor: v modu  (automatická změna displeje) se provádí po 4h Standby automaticky RESET!

VŠEOBECNÉ POKYNY

Baterie: 1 lithiová, typ 2032, 3V. Výměna baterie po cca 3 letech, resp. když je displej slabší, schránku baterie otevřete mincí.

Výměna baterie:

Před výměnou si poznačte velikost kol (WS) a  (celkový počet km).

Vložte správně baterie +/-, když otevřete schránku baterie musíte vidět + na baterii!

Pokud se těsnicí kroužek uvolnil, znovu utáhněte.

Po výměně baterie musíte znovu zadat  (celkový počet km), velikost kol  a  (přesný čas). Displej přeskakuje automaticky na údaj **KMH/MPH**.

GARANANCE

Ručíme vůči našemu příslušnému smluvnímu partnerovi za vady podle zákonných předpisů. Na baterie se záruka nevztahuje.

Dodavatel / Importer / Поставщик
KCK Cyklosport-Mode s.r.o.
U Tescomy 250, 760 01 Zlin, CZ
www.kckcyklosport.cz, www.force.cz
Země původu Německo / Made in Germany /
Страна происхождения Германия

SPEEDMASTER™ 5000

