

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

navigace iGPSport BSC200


www.igpsport.com








WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO., LTD.

1. PŘEDSTAVENÍ

1.1. POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ

Podržte a stiskněte tlačítko  po dobu 2 sekund pro spuštění zařízení.

Po prvním zapnutí BSC200 přejděte pomocí tlačítka  na požadovanou možnost a potvrďte svůj výběr stisknutím tlačítka . Pomocí tlačítek  upravte hodnotu a stisknutím  potvrďte každou volbu. Chcete-li se na libovolné stránce vrátit zpět a změnit nastavení, stiskněte tlačítko , dokud se nedostanete k nastavení, které chcete změnit.



①





②


1. Vyberte jazyk



Stiskněte  pro výběr jazyka; stiskněte  pro uložení nastavení a zobrazení další možnosti nastavení.

2. Vyberte časové pásmo

Stisknutím tlačítka  vyberte hodinovou část časového pásma.



Stisknutím tlačítka  uložte nastavení a vyberte minutovou část časového pásma.

Stisknutím tlačítka  vyberte minutovou část časového pásma.


Stisknutím tlačítka  uložte nastavení a zobrazíte další možnost nastavení a stisknutím tlačítka  zobrazíte předchozí možnost nastavení.



3. Tipy pro spárování mobilního telefonu:

Pomocí smartphonu si stáhněte aplikaci iGPSPORT APP a spárujte zařízení v aplikaci iGPSPORT APP.

Stisknutím tlačítka  zobrazíte další možnost nastavení a stisknutím tlačítka  zobrazíte možnost předchozího nastavení.

4. Vyberte jednotku:

Stisknutím  přepnete jednotku na metrickou nebo imperiální.


Stisknutím tlačítka  uložte nastavení a zobrazíte další možnost nastavení, stisknutím tlačítka  zobrazíte předchozí možnost nastavení.

Vezměte prosím na vědomí, že zde lze nastavit pouze časové pásmo, čas a datum BSC200 se po určení

polohy satelitu automaticky zkalibrují.

Po dokončení nastavení můžete vstoupit na hlavní stránku BSC200 a používat funkce BSC200.

Pamatujte, že firmware BSC200 lze aktualizovat pouze prostřednictvím aplikace iGPSport APP. Abyste si mohli vychutnat nejlepší výkon BSC200 a nejnovější funkce zařízení, nepamenejte připojit BSC200 ke smartphonu později. Konkrétní způsob připojení naleznete v části Párování mobilního telefonu.



1.2 NABÍJENÍ

Zařízení má vestavěnou dobíjecí lithiovou baterii, takže jej můžete nabíjet pomocí síťového adaptéru nebo portu USB na BSC200.

1. Otevřete ochrannou pryžovou zátku na portu USB na zadní straně zařízení
2. Připojte nabíjecí kabel USB.
3. Počkejte, až se zařízení plně nabije.

Po dokončení nabíjení zakryjte USB konektor po odpojení nabíjecího kabelu.

Poznámka:

- 1) K nabíjení použijte adaptér DC5V. K nabíjení počítače se nedoporučuje používat rychlonabíjecí adaptér, mohlo by dojít k poškození baterie produktu.
- 2) Když je baterie vybitá, zobrazí se v pravém horním rohu domovské stránky BSC200, což znamená, že baterie je vybitá. Doporučuje se nabít počítač.




















1.3 FUNKCE TLAČÍTEK

BSC200 má šest tlačítek, která mají různé funkce podle scénářů použití. Podívejte se do tabulky níže, abyste viděli, co každá klávesa dělá v různých situacích.



Tlačítko	Funkce
① 	Krátké stisknutí - zapnutí přístroje Dlouhé stisknutí - vypnutí přístroje
② 	Tlačítko pro zahájení okruhu Tlačítko pro vstup do nastavení
③ 	Tlačítko pro vstup na další stránku Zahájit aktivitu/pozastavit aktivitu
④ 	Tlačítko potvrzení / tlačítko zkratky nabídky
⑤ 	Nahoru
⑥ 	Dolu

1.4 IKONY

				
Slabý GPS signál	Střední GPS signál	Silný GPS signál	Žádný GPS signál	Indikátor stavu baterie
				
Zahájení nahrávání	Nahrávání	Zastavení nahrávání	Bluetooth odpojeno	Bluetooth připojeno
				
Synchronizace dat	Senzor rychlosti	Senzor kadence	Senzor rychlosti a kadence	Snímač srdečního tepu
				
Měřič výkonu	Trenažer	Elektronické řazení	Di2	

1.5 SPÁROVÁNÍ S TELEFONEM

Spárování mobilního telefonu vám pomůže používat BSC200 pohodlněji.

V aplikaci iGPSPORT APP můžete zažít bohatší funkce BSC200, včetně automatické synchronizace dat, konfigurace počítače, připomenutí varování, správy senzorů, sledování v reálném čase, aktualizace firmwaru atd.

Upozorňujeme, že spárování musíte provést podle pokynů v aplikaci iGPSPORT APP, nikoli v nastavení Bluetooth vašeho smartphonu. Při párování se ujistěte, že je váš smartphone připojen k internetu a Bluetooth je zapnutý.

Stáhněte si prosím aplikaci iGPSPORT z AppStore nebo GooglePlay.

Uživatelé systému Android:

Ujistěte se, že je v nastavení aplikace iGPSPORT APP povoleno určování polohy


První spárování telefonu:

1. Na svém smartphonu otevřete aplikaci iGPSPORT a přihlaste se pomocí svého účtu iGPSPORT.
2. Přiblížte BSC200 k telefonu, zadejte „My Status“ na domovské stránce aplikace iGPSPORT nebo zadejte „Správa zařízení“, poté klikněte na „Add Device“, vyberte počítač, mobilní telefon automaticky vyhledá počítač „BSC200“, vyberte jej a klikněte na „Connect“ a zařízení se zahájí párování.
3. Když se na vašem mobilním zařízení zobrazí systémové vyskakovací okno s žádostí o spárování Bluetooth („Bluetooth pairing request“), klikněte na „Pair“ pro přijetí žádosti o spárování Bluetooth.
4. Po dokončení párování BSC200 zobrazí seznam zařízení a párování je dokončeno.
5. Po úspěšném spárování a připojení BSC200 vás aplikace iGPSPORT vyzve k nastavení BSC200 na mobilním zařízení. Po dokončení nastavení klikněte na „Save and Syn“ a vaše nastavení se synchronizuje s počítačem.

Po úspěšném párování se zařízení automaticky připojí přes Bluetooth. Pokud není párování úspěšné, můžete zkusit restartovat mobilní telefon Bluetooth, APP nebo BSC200 a spárovat znovu.

Smazat párování

Pokud chcete spárovat BSC200 s jiným smartphonem, nejprve odstraňte aktuální párování:

1. Přejděte do „Settings“ > „Unbind“ > „Unpair“ a klikněte na tlačítko pro potvrzení  - odpárování.
2. Po dokončení se počítač automaticky restartuje a na stavovém řádku se zobrazí ikona stavu nespárování Bluetooth.

Poznámka:

Neprovádějte operace párování a odpárování často.

Aktualizace firmware:

Aby byl váš BSC200 aktuální a fungoval co nejlépe, je důležité zajistit, aby byl firmware aktualizován, jakmile budou k dispozici nové verze. Provedení aktualizace firmwaru může zlepšit práci s počítačem, včetně nových funkcí, vylepšení stávajících funkcí nebo oprav chyb. Díky aktualizacím firmwaru nepřijdete o žádná data.

Před zahájením aktualizace se prosím ujistěte, že data o aktivitě BSC200 byla synchronizována s účtem iGPSPORT, abyste předešli riziku ztráty dat, a zároveň se ujistěte, že má počítač dostatečný výkon a Bluetooth a datová síť jsou stabilní.

Otevřete aplikaci iGPSPORT APP > Device > Firmware update → zde můžete zkontrolovat, zda je k dispozici nejnovější verze

V závislosti na připojení signálu Bluetooth může aktualizace firmwaru trvat 20 minut, buďte prosím trpěliví.

Montáž BSC200:

Připevněte jej k řídítkům pomocí přiloženého gumového kroužku.

- 1) Nainstalujte pryžovou podložku na zadní stranu základny BSC200
- 2) Zvolte vhodnou polohu na řídítkách pro umístění pryžové podložky a základny BSC200.
- 3) Pomocí 2 gumových kroužků obehněte rukojeť, zasuňte přezku základny počítače a upevněte ji na řídítka.
- 4) Zarovnejte vyčnívající polohu přezky na zadní straně počítače se slotem na základně BSC200
- 5) Umístěte BSC200 na základnu BSC200 a otočte jej o 90 stupňů.







K instalaci BSC200 můžete také použít držák iGPSPORT M80. Doporučuje se používat oficiální držák nebo předstunutý držák cyklopočítačů iGPSPORT, aby nedošlo k poškození bajonetu cyklopočítače.

2. ZAČÁTEK JÍZDY


2.1 PŘÍPRAVA PŘED JÍZDOU


Před jízdou musíte počkat, až BSC200 detekuje váš satelitní signál GPS, aby bylo zajištěno, že údaje o trase jízdy jsou přesné. Chcete-li přijímat satelitní signály GPS, prosím g venku a daleko od vysokých budov a vysokých stromů. Udržujte BSC200 v klidu s displejem nahoru a nedotýkejte se BSC200 při hledání signálu GPS.

Pokud jste spárovali volitelný senzor s BSC200, můžete probudit odpovídající senzor, poté se senzory automaticky spárují s BSC200 a BSC200 automaticky začne vyhledávat signály senzoru. BSC200 automaticky používá připojené senzory k měření vašeho srdečního tepu, kadence, výkonu a dalších během vaší jízdy.

Když počet satelitů potřebných pro určování polohy GPS dosáhne minima, ikona GPS se změní na . V tomto okamžiku můžete začít jezdit, ale pro lepší přesnost GPS počkejte, až se ikona GPS změní na  nebo . Ikona GPS se změní na , když bylo nalezeno dostatek satelitů pro dobrou přesnost.



Po zjištění všech signálů stiskněte tlačítko  pro vstup na stránku s jízdními daty.

Stisknutím tlačítka  na stránce s údaji o cyklistice spustíte záznam cyklistické aktivity.


Stisknutím tlačítka  zahájíte záznam nového okruhu a na zařízení se na 10 sekund zobrazí aktuální údaje o okruhu.

Stisknutím libovolného tlačítka ručně opustíte vyskakovací okno s údaji o okruhu.

Během jízdy na kole můžete stisknutím tlačítka  pozastavit aktivitu na kole a zastavit záznam času.


Stiskněte  pro zobrazení možností nabídky, vyberte "SAVE" (uložení jízdy) a stiskněte znovu  pro uložení záznamu jízdy.

Po úspěšném uložení cyklistického záznamu zařízení zobrazí souhrn údajů o jízdě na kole.

Stisknutím tlačítka  zobrazíte souhrn údajů o jízdě nahoru nebo dolů.


2.2. V PRŮBĚHU JÍZDY

Datové stránky


Během tréninku můžete přepínat mezi cyklistickými pohledy tlačítkem . Vezměte prosím na vědomí, že zobrazení dat a informací o jízdě závisí na zvoleném jízdním režimu a vašich úpravách obsahu stránky pro vybraný režim.

Na BSC200 a v iGPSPORT APP můžete provést specifická nastavení stránky pro různé jízdní režimy. Pro každý režim aktivity můžete nastavit vlastní datová pole a vybrat si data, která chcete během jízdy vidět.

Zobrazení stavové stránky:

Během jízdy můžete přejít na stavovou stránku pomocí tlačítek . Na stavové stránce jsou základní informace, jako je výkon baterie, časy východu a západu slunce, nadm. výška atd. Můžete si zobrazit informace o senzorech, jasu a režimu jízdy.

Nabídka zkratk funkcí:

Během jízdy můžete otevřít nabídku funkcí pomocí tlačítka  a v nabídce funkcí můžete rychle vstoupit do funkcí, jako je nastavení, navigace, tréninkové tratě atd.


- Nastavení datového pole

Připojte se k IGPSPORT APP a přejděte k výběru šablony a nastavení výběru pole aktuální stránky. Podrobnosti naleznete v části „Riding Mode“ > „Page Settings“.

- Nastavení jízdního režimu:


Přejděte na stránku aktuálního jízdního režimu, můžete rychle nastavit aktuální režim, zkontrolovat jízdní režim pro podrobnosti.


Okruh:

Stiskněte  pro manuální zahájení okruhu. Můžete také zapnout automatickou funkci okruhů a nastavit počítání jednotlivých okruhů/kol podle ujeté vzdálenosti, lokace nebo času. nastavení cyklopočítače aplikace IGPSPORT APP zapněte funkci automatického kola a nastavte ji na počítání kol podle vzdálenosti, místa nebo času.

Pauza/Stop



Stisknutím  pozastavíte nahrávání jízdy.



Pro pokračování v tréninku stiskněte znovu tlačítko .

Chcete-li záznam jízdy zastavit, stiskněte klávesu  a z vyskakovací nabídky vyberte „SAVE“ pro ukončení cyklistické aktivity a její uložení. Jakmile jízdu uložíte, získáte souhrn aktivit pro tuto jízdu přímo z vašeho cyklopočítače.

2.3 PO JÍZDĚ

Hned po jízdě získáte přehled vaší aktivity na cyklocomputeru. Podrobnější data a grafovou analýzu můžete získat na IGPSPORT APP nebo na webu IGPSPORT. Informace zobrazené v souhrnu cyklistické aktivity závisí na datech shromážděných během jízdy na kole.

Na domovské stránce cyklopočítače stiskněte  pro přesun do historie a stiskněte  pro zobrazení seznamu nedávných cyklistických aktivit a souhrnné informace o aktivitách.

Můžete zobrazit souhrn aktivit historické aktivity uložený v cyklopočítači. Pomocí  vyberte aktivitu, kterou chcete zobrazit, a stisknutím tlačítka  otevřete souhrn aktivit.


Zobrazit cyklistická data v APP:

Po dokončení cyklistické aktivity, pokud je váš mobilní telefon v dosahu Bluetooth, se cyklopočítač automaticky připojí a synchronizuje s IGSPORT APP (je třeba povolit funkci automatické synchronizace v APP). V APP si můžete prohlédnout jízdni data okamžitě po skončení každého záznamu jízdy. Pomocí IGSPORT APP můžete rychle procházet podrobná data každé cyklistické aktivity a také můžete sdílet své cyklistické aktivity se svými přáteli prostřednictvím IGSPORT APP.

Chcete-li získat více informací o údajích o své cyklistické aktivitě, můžete také použít web IGSPORT k analýze všech podrobností vašich záznamů o cvičení, podrobnějšímu zobrazení vašeho výkonu, sledování pokroku směrem k vašim měsíčním tréninkovým cílům a sdílení vašich nejlepších jízd s ostatními Record.

3. STAVOVÁ STRÁNKA




Na stránce cyklistiky/domovské stránce stiskněte  pro zobrazení stavové stránky, která zobrazuje GPS, baterii, čas východu/západu slunce, aktuální nadmořskou výšku a další informace.


Jas podsvícení

Zobrazte jas podsvícení aktuálního zařízení, stiskněte  pro rychlé přepnutí jasu podsvícení.

Stav senzoru

Aktuálně připojený senzor se rozsvítí, přejděte na stavový řádek senzoru a stiskněte  pro rychlé zobrazení možností senzoru.

Režim jízdy

Zobrazte jízdni režim aktuálně používaný cyklo navigací a stiskněte  pro rychlé přepínání mezi jízdni režimy uvnitř a venku.

4. IGSPORT APP

V aplikaci iGPSPORT APP můžete spravovat své zařízení, zobrazovat okamžitou vizuální interpretaci dat cvičení a také být schopni plánovat trénink, navigovat po trasách a komunikovat s ostatními cyklisty v aplikaci.

Osobní nastavení

Je důležité přesně nastavit vaše fyzické údaje, zejména při nastavování vaší hmotnosti, výšky, data narození a pohlaví, protože tyto faktory mohou ovlivnit přesnost měření, jako jsou limity zón tepové frekvence a spalování kalorií.

V používaných nastaveních si budete moci nastavit váhu, výšku, datum narození, pohlaví, cíl měsíční tréninkové aktivity, maximální tepovou frekvenci, klidovou tepovou frekvenci, FTP atd.

Pokud znáte aktuální maximální tepovou frekvenci, nastavte si maximální tepovou frekvenci.

Když tuto hodnotu nastavíte poprvé, zobrazí se jako výchozí nastavení předpokládaná maximální hodnota srdeční frekvence založená na věku (220 – věk).

Tréninkové údaje

S aplikací iGPSPORT můžete snadno přistupovat k datům z minulých a plánovaných cyklistických aktivit a také vytvářet nové tréninkové cíle.

Získejte rychlý přehled o své cyklistické aktivitě a okamžitě analyzujte podrobná souhrnná data, grafické záznamy a jednotlivé podrobné údaje o vašem výkonu. Prohlédněte si své protokoly cyklistické aktivity a statistické analýzy v Aktivitě. Můžete také uchovávat statistiky údajů o vaší aktivitě v různých časových cyklech.

Nastavení zařízení

V aplikaci iGPSPORT APP můžete na zařízení nastavit různé funkce, včetně přidávání, úprav, povolení zobrazení datové stránky, nastavení automatických možností a funkcí upozornění.

Sdílejte s ostatními

S funkcí sdílení obrázků aplikace iGPSPORT můžete sdílet obrázky s vašimi tréninkovými daty na nejpopulárnějších kanálech sociálních médií, jako je Facebook a Instagram. Můžete sdílet stávající fotografie nebo pořídit nové a přizpůsobit je svým tréninkovým datům. Pokud máte během tréninku záznamy GPS, můžete také sdílet snímky svých zkušebních tras.

5. KONTAKTUJTE NÁS

Webové stránky: www.igpsport.com
Název výrobce: **Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.**
Adresa: 3/F Creative Workshop, No. 04 District D Creative World
No. 16 West Yezhihu Road, Hongshan District
Wuhan, Hubei, CHINA
Telefon: (86)027-87835568
Email: service@igpsport.com

Dovozce: KCK CYKLOSPORT-MODE, s.r.o.
Adresa: Bartošova 348, 765 02, Otrokovice-Kvítkovice
Tel.: +420 724 047 411
Email: info@kckcykloport.cz
Web: www.kckcykloport.cz
IČ: 185 597 51

Disclaimer

Tato uživatelská příručka je určena pouze pro uživatele. Pokud se obsah nebo kroky liší od funkcí samotného zařízení, má přednost zařízení a společnost Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd. neposkytne žádné upozornění.

Autorská práva patří společnosti Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

UPOZORNĚNÍ:

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá podmínce, že toto zařízení nezpůsobuje škodlivé rušení (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele provozovat zařízení

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a zcela vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby zkusil rušení spojit jedním nebo více z následujících opatření:

- přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu
- zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika

Aby byla zachována shoda se směrnicemi FCC o vystavení vysokofrekvenčnímu záření, toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm od vašeho těla:

Používejte pouze dodanou anténu.

FCC ID: 2AU4M-BSC100

 ***IGPSPORT***