

Manuál
Instruction manual
Brugsanvisning
Bruksanvisning

CZ

EN

DK

SE



S ohledem na správné užití a využití stojanu, prosím důkladně pročtete tento návod. Po-té jej uschovejte pro případ další potřeby.

Technická data:

Kapacita: 1 jízdní kolo
 Otočná čelist: 360°
 Materiál: Pískované železo
 Max. nosnost: 30 kg
 Čelist je opatřena rychloupínacím šroubem

Bezpečnostní instrukce

Pro správné a bezpečné složení stojanu postupujte dle instrukcí v tomto návodu. Z tohoto důvodu je důrazně nedoporučováno stojan jakkoli technicky upravovat a pozměňovat.

Vždy používejte montážní stojan na pevném a rovném povrchu. V žádném případě se nepokoušejte sednout na jízdní kolo, které je upnuto v čelisti montážního stojanu.

Dbejte na přiměřenou sílu, kterou upínáte rám jízdního kola v čelisti montážního stojanu, abyste předešli jeho poškození – řeč je zejména o karbonových rámech.

Složení montážního stojanu


- Nastavte rozvor nohou (G) montážního stojanu stlačením kloubového složení u rychloupínacího šroubu (F) na tyči (A) směrem dolů, dokud se nezastaví. Řádně přitáhněte rychloupínací šroub (F). Nohy montážního stojanu mohou být roztaženy méně, než jak to kloubové složení umožňuje, ale v tomto případě je třeba brát zřetel na sníženou stabilitu stojanu a možnost bezpečného vytažení upínací hlavice.



- Ujistěte se, že nohy montážního stojanu jsou ve výše uvedeném smyslu dostatečně horizontálně roztaženy (G) a stojí na rovném a pevném povrchu.



- Vložte teleskopickou tyč (B) do tyče (A) před tím, než na ni nainstalujete upínací čelist (C)



- Nasadte poličku (D) na tyč (A) a připevněte v požadované výšce



- Pro dosažení maximální stability, je možno nohy montážního stojanu zafixovat k podlaze (např. pomocí šroubů)

- Použijte stabilizátor přední vidlice (E) k omezení nežádoucího pohybu předního kola.



In order to get the most benefit from your new purchase, please read this instruction manual before use. We recommend, that you keep the instruction manual in case you need to refer to it at a later date.

Technical data:

Capacity:	1 bike
Clamp turns:	360°
Material:	Powder coated iron
Max. loading:	30 kg
Clamp has quick release	

Precautionary instructions

Please follow the instructions carefully to ensure correct assembly, fitting and use of the bike repair rack. The bike repair rack may not in any way be altered!

Please ensure that you only place bike repair rack on a solid and stable surface to avoid tipping.

Do not try to sit on/ride the bike when mounted on the bike repair rack.

To avoid damage to the bike, do not squeeze the frame.

Assembly of the bike repair rack


1. Set the foot of the bike repair rack by pushing down the articulated assembly (F) on the upright (A) until it stops. Tighten the quick release (F). The feet can be spread less wide. However, this will compromise the stability and the extent to which the clamp bar can be extended.



2. Deploy the foot holder (G) down into horizontal position and make sure the item is placed on a solid and stable surface.



3. Insert telescopic bar (B) in upright (A) before mounting the bike support stand (C) on the telescopic bar.



4. Attach the tool shelf (D) to upright (A) and set to a convenient height.



5. For extra stability, the feet of the bike repair rack can be fixed to the floor.
6. Use the wheel stabilizer (E) to stabilize and secure front wheel to the frame of the stand.



For at få bedst glæde af arbejdsstanden, bedes du gennemlæse denne brugsanvisning før ibrugtagning. Vi anbefaler dig at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference, hvis du senere skulle få brug for at finde oplysninger om cykelholderen.

Tekniske data:

Kapacitet:	1 cykel
Spændbøjle drejer:	360°
Materiale:	Pulverlakeret jern
Maks. belastning:	30 kg
Arbejdsstanden har kvik udløsning (F).	

Sikkerhedsforanstaltninger

Følg nøje brugsanvisningen, så forkert samling, montering og brug af arbejdsstanden undgås. Arbejdsstanden må ikke på nogen måde modificeres!

Kontrollér, at arbejdsstanden placeres på et solidt og stabilt underlag så den ikke vælter under brug.

Forsøg ikke at sidde eller køre på cyklen, når den er monteret på arbejdsstanden.

Vær forsigtig med at klemme på stellet, så skader på cyklen undgås.

Monteringsanvisning


1. Arrangér foden af arbejdsstanden ved at skubbe røret (A) ved (F) til det stopper. Spænd kvik udløsningen (F). Fødderne kan spredes mindre. Vær dog opmærksom på, at dette kan gå ud over stabiliteten og hvor høj teleskopstangen (B) kan blive.



2. Slå fødderne ned (G), så de bliver horisontale og vær sikker på, at overfladen de står på er stabil og solid.



3. Indfør teleskopstangen (B) i standeren (A) og sæt så spændbøjlen (c) på teleskopstangen.



4. Montér værktøjsbakken (D) til stangen i en passende arbejdshøjde.



5. For ekstra stabilitet kan fødderne fikses til gulvet.
6. Brug stabiliseringsstangen (E) til at fastgøre forhjulet til arbejdsstanden, så arbejdet med cyklen bliver mere stabilt.



För att få så mycket nytta och glädje som möjligt av ditt reparationsstativ ombeds du att läsa igenom denna bruksanvisning innan produkten tas i bruk. Vi rekommenderar dig att spara bruksanvisningen för framtida referens, om du vid ett senare tillfälle behöver information om reparationsstativet.

Tekniska data:

Kapacitet:	1 cykel
Spännbygel vridning:	360°
Material:	Pulverlackat järn
Max. belastning:	30 kg

Reparationsstativer har snabbutlösning (F).

Säkerhetsföreskrifter

Följ bruksanvisningen noga för att undvika felaktig montering och användning. Reparationsstativet får på inget sätt modifieras!

Kontrollera att reparationsstativet placeras på ett stabilt underlag så att det inte tippas omkull under användning.

Försök inte att sitta på eller cykla på cykeln när den är monterad på reparationsstativet.

Var försiktig med att klämma för hårt runt ramen för att undvika skador på cykeln.

Monteringsanvisning

1. Fäll ut foten på reparationsstativet genom att skjuta ner röret (A) till (F) till det tar stopp. Spänn snabbutlösningen (F). Fötterna kan spridas mindre, var dock uppmärksam på att detta kan gå ut över stabiliteten och hur hög teleskopstången (B) kan bli.



2. Slå ner fötterna (G), så att de blir horisontala och säkerställ att ytan de står på är stabil och solid.



3. För in teleskopstången (B) i hållaren (A) och sätt fast spännbygeln (C) på teleskopstången.



4. Montera verktyglådan (D) på stängens i lämplig arbetshöjd.



5. För extra stabilitet kan fötterna fixeras mot golvet.
6. Använd stabiliseringsstången (E) för att sätta fast framhjulet mot reparationsstativet, så att arbetet med cykeln blir mer stabilt.

